

<p>1. Скидываем настройки по умолчанию</p>  <p>Set All Defaults</p>	<p>2. Устанавливаем тихий звук (не обязательно):</p>  <p>Low Volume</p>
<p>3. Вход в настройки сканера:</p>  <p>Scan Options</p>	<p>4. Устанавливаем значение какое нам нужно. В данном случае нужно «Префикс и суффикс». Устанавливаем значение суффикса или префикса: Устанавливаем с значение с префиксом и суффиксом:</p>  <p><PREFIX> <DATA> <SUFFIX></p> <p>Другие значения:</p>  <p><DATA> <SUFFIX></p>  <p><PREFIX> <DATA></p>
<p>5. Подтверждаем:</p>  <p>Enter</p>	<p>6. Выбираем что хотим кодировать префикс или суффикс (В данном случае нужно закодировать префикс):</p>  <p>Scan Prefix</p>  <p>Scan Suffix</p>

С помощью этой таблицы, можно закодировать нужные клавиши:

Например клавиша F7 = 5007

Numeric Keypad

Bar codes on this page should not be confused with those on the alphanumeric keyboard.



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Cancel